

としております。「使用」とは、「原水をフィルターに通して飲み水をつくる」ことです。最後のご使用から 24 時間以上経過しての再使用はできません。なお、非常時での連続使用はできません。

る水質にならない場合があります。詳しくは取扱説明書を

書を最後までよくお読みになり、内容を理解してからご使用ください。

「使用」及び多湿を避け、屋内で「保管」してください。

なりますので、特にご注意ください。

に含まれる全ての不純物を除去するものではありません。できるだけきれいな水を選んで

り入れる水（原水）は、風呂の残り湯・雨水・湖沼・河川・プールなどの水をご使用ください。

きない場合がございます。

使用しないでください。

れる清涼飲料水などは、膜の破損や閉塞の原因となりますので絶対に通水しないでください。

メーター（水質測定器）にて 500ppm 以下の原水を使用していただき、取り入れる水（原水）

に下がっていることをご確認ください。万一、数値が下がらない場合は飲用しないでください。

0ppm の場合、30ppm 以下になっていることをご確認ください。

いでください。フィルターが破損し、正常なる過がでなくなります。

飲まないでください。廃水には不純物や雑菌が含まれることがあり、飲用すると健康を損

に設置の上、ご使用ください。

る場所に放置しないでください。

しっかりと接続、差し込んでください。

手で取り扱わないでください。

0.9MPa 間でご使用ください。

ください。水道水とちがひ、残留塩素を含まないため雑菌が繁殖するおそれがあります。

ル以上を必ず捨ててください。

減します。

非常用浄水装置 エモータル

